

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru



Fiac New Silver, Airblok (new), V50E BD термосенсор для винтового компрессора

Термопара (термосвитч) для винтового компрессора Fiac. Данный датчик температуры применяется на моделях винтовых компрессоров новых серий. Термодатчик применяется на воздушных компрессорах Fiac:

- Fiac New Silver 5.5,
- Fiac New Silver 7.5,
- Fiac New Silver 10,
- Fiac New Silver 15,
- Fiac New Silver 20,
- Fiac New Silver 25,
- Fiac New Silver 30,
- Fiac New Silver 40,
- Fiac New Silver 50,
- Fiac New Silver 60,
- Fiac New Silver 75,
- Fiac New Silver 100,
- Fiac Airblok 102 BD SD,
- Fiac Airblok 152 BD SD,
- Fiac Airblok 202 BD SD,
- Fiac Airblok 252 BD SD,
- Fiac Airblok 302 BD SD,
- Fiac Airblok 402 BD SD,
- Fiac Airblok 602 BD SD,
- Fiac Airblok 702 SD DR,
- Fiac Airblok 1002 SD,DR
- Fiac V50E BD.

Вес: 0.1 кг



Fiac CRSD 5.5-40 DC 40, DC 20, New Silver термосенсор осушителя "капля"

Термопара (термосвитч) для контроллера осушителя сжатого воздуха Fiac. Термодатчик применяется на осушителях компрессоров Fiac:

Fiac CRSD 5,5

Fiac CRSD 10

Fiac CRSD 15

Fiac CRSD 15E

Fiac CRSD 20

Fiac CRSD 25

Fiac CRSD 30

Fiac CRSD 40

Fiac DC 40,

Fiac DC 20,

Все компрессоры New Silver со встроенным

осушителем. Вес: 0.1 кг

Fiac CRSD 5,5-40 DC 40 термосенсор осушителя (7564930000) DMC14 DMC15



Термопара (термосвитч) для контроллера DMC14 осушителя сжатого воздуха Fiac.

Термодатчик применяется на осушителях компрессоров Fiac:

Fiac CRSD 5,5

Fiac CRSD 10

Fiac CRSD 15

Fiac CRSD 15E

Fiac CRSD 20

Fiac CRSD 25

Fiac CRSD 30

Fiac CRSD 40

Fiac DC 40.

Существует две модификации термопары: L600 и L1200. При заказе уточняйте необходимую длину термосенсора.

Вес: 0.1 кг

Fiac CRSD 5,5-40 DC 20, термосенсор осушителя (7563850000) DMC11



Термопара (термосвитч) для контроллера DMC11 осушителя сжатого воздуха Fiac. Термодатчик применяется на осушителях компрессоров Fiac:

Fiac CRSD 5,5

Fiac CRSD 10

Fiac CRSD 15

Fiac CRSD 15E

Fiac CRSD 20

Fiac CRSD 25

Fiac CRSD 30

Fiac CRSD 40

Fiac DC 20.

Вес: 0.1 кг



Fiac CRS 5.5-40, New Silver датчик давления винтового компрессора (7565170000)

Датчик давления для винтового компрессора Fiac. Данный датчик давления применяется на моделях винтовых компрессоров серии CRS. Датчик давления применяется на воздушных компрессорах: Fiac New Silver 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100,

Fiac New Silver 5.5, 7.5, 10,

Fiac Airblok 102, 152, 202, 252, 302,

Fiac Airblok 402, 502, 602, 752, 1002BD,

Fiac V50E BD,

Fiac CRS 5,5

Fiac CRS 10

Fiac CRS 15

Fiac CRS 15E

Fiac CRS 20

Fiac CRS 25

Fiac CRS 30

Fiac CRS 40.

Вес: 0.1 кг



Fiac TK, V, Tks, Tki, CRS, Airblok (old) термосенсор для винтового компрессора

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

Термопара (термосвитч) для винтового компрессора Fiac. Данный датчик температуры применяется на многих моделях винтовых компрессоров старых серий. Термодатчик применяется на воздушных компрессорах Fiac:

-Fiac CRS 5.5, CRS 10, CRS 15, CRS 15E, CRS 20, CRS 25, CRS 30, CRS 40

-TK7, TK10, TK15

-TK5.5, TK7.5, TK10, TK15

-V7, V10, V15, V20, V25, V30, V40, V50, V60, V75, V100

-Tki5.5, Tki7.5, Tki10, Tki15, Tki20

Tks5.5, Tks7,5

-Airblok 10 — Airblok 30, Airblok 40 — Airblok 60, Airblok 75 — Airblok 100 DR,SD.

Вес: 0.1 кг